ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ ПЕЧЕЙ И ПУЛЬТОВ HELO

	ВСТРОЕННОЕ	EASY	MIDI	DIGI I	DIGI II	DIGI RA 9	HANDY	MIDI RA 19	OT2 PED	OT2 PLD	OT2 PS	OT2 PLE	ET2 PS	OK 33 PS-3	OT22 PS-3 + WE1	ET2 PSD	EASY + WE 3	MIDI + WE3	DIGI I + WE3	DIGI II + WE 3	DIGI I + WE4	DIGI II +WE4	DIGI I + WE5	DIGI II + WE5	ET2 + WE2	ET2 PLE + WE2
Серия "Классика"																										
Helo CUP ST	X																									
Helo SISU DE		X	X	X	X																					
Helo MINI	X																									
Helo JUNIOR						X																				
Helo LUMI	X																									
Helo PLUS ST	X																									
Helo PLUS DE		X	X	X	X																					
Helo SOFTHOT ST																										
Helo SOFTHOT D											X	X					X	X	X	X						
Helo STEAMY V										X																
Серия "Фитнес"																										
Helo LAAVA (SKLE)														X							X	X				X
Helo MAGMA (SKLA)															X								X	X		
Helo SKLE AD (LE Steamy)																X										
Helo OCTA																					X	X			X	X
Серия "Эксклюзив"																										
Helo MISTY MD/AD									X																	
Helo PIKKUTONTTU DE		X	X	X	X																					
Helo SAUNATONTTU							X																			
Helo RONDO								X																		
Helo CAVA DE		X	X	X	X																					
Helo SEIDANKIVI																					X	X				
Helo FANTASY ST	X																									
Helo FANTASY D													X													